





MÁQUINA/MACHINE: 4x4 SAFARI

CÓDIGO / *CODE* : 35162

Nº SERIE / SERIAL NUMBER:

# MANUAL DEL USUARIO - USER'S GUIDE

## **IMPORTANTE!**

- ► Lea el manual antes de poner en marcha la máquina
- ► Guarde este manual para su referencia

### **IMPORTANT!**

- ► Read the manual before operating this machine
- ► Keep this manual for your reference

4x4 Safari FALGAS

## ÍNDICE INDEX

#### A- INFORMACIÓN GENERAL

- 1- Especificaciones
- 2- Precauciones de uso
- 3- Indicaciones de seguridad
  - 3.1 Alimentación e instalación
  - 3.2 Uso
  - 3.3 Mantenimiento y otros
- 4- Descripción general
  - 4.1 Sistema eléctrico/electrónico
  - 4.2 Aspectos de seguridad
- 5- Puesta en marcha

### **B-PROGRAMACIÓN**

- 1- Volumen de audio
- 2- Parámetros programables
- 3- Programación de la dispensación de tiquetes

#### C- RECAUDACIÓN · CONTADORES

#### **D- MODO TEST**

#### E- DETALLES TÉCNICOS

- 1- Despiece
- 2- Lista de códigos
- 3- Esquemas eléctricos

#### F- PROBLEMAS Y SOLUCIONES

#### G- GUIA DE MANTENIMIENTO

## A- GENERAL INFORMATION

- 1- Specifications
- 2- Handling precautions
- 3- Safety instructions
  - 3.1 Power supply & installation
  - 3.2 Use
  - 3.3 Maintenance & others
- 4- General description
  - 4.1 Electrical/electronic system
  - 4.2 Safety aspects
- 5- Start-up

#### **B-PROGRAMMABLE ADJUSTMENTS**

- 1- Sound level control
- 2- Programmable parameters
- 3- Adjustment dispensation of tickets

#### **C- COLLECTION · COUNTERS**

#### **D- MODO TEST**

#### E- TECHNICAL DETAILS

- 1- Machine quartering and codes list
- 2- Codes list
- 3- Wiring diagrams

#### F- TROUBLESHOOTING GUIDE

### **G- MAINTENANCE GUIDE**



### INFORMACIÓN GENERAL . GENERAL INFORMATION

### 1- ESPECIFICACIONES


Modelo	4x4 SAFARI
Código de referencia	35162
Potencia en funcionamiento	500W
Potencia en reposo	50 W
Dimensiones (mm)	1820x1000x1620
Peso (Kg.)	150
Tensión de alimentación	220Vca / 110Vca
Tensión de seguridad	<24V en figura
Plazas	2
Usuarios; rango de edades	2÷10

- Chasis de tubo de acero pintado con pintura epoxi
- Carcasa y figuras fabricadas con poliéster
- Reclamo acústico y luminoso regulable
- Luces con lámparas LED
- 2 plazas con juego incorporado
- Dispensador de tiquetes
- Sistema de control electrónico
  - Regulación tiempo
  - <sup>-</sup> Control de volumen de sonido
  - Ajuste precio y numero de viajes
  - Contadores digitales de monedas
  - Elección de hasta 5 idiomas
  - Dispensación de tiquetes programable

#### 1- SPECIFICATIONS

Model	4x4 SAFARI
Reference code	35162
Power in operation	500W
Power at rest	50 W
Dimensions (mm)	1820x1000x1620
Weight (Kg)	150
Feeding voltage	220Vca / 110Vca
Security voltage	<24V on figure
Seats	2
Users; range of ages	2÷10

- Epoxy painted tubular steel chassis
- Device covering and figures made of polyester
- Adjustable acoustic and luminous calls
- LED lamp lights.
- 2 seats with built-game
- Ticket dispenser mechanism
- Electronic control system
  - Adjustable timer
  - Sound level control
  - Programmable coins and rides combinations
  - Digital coin input counters
  - Up to 5 selectable languages
  - Adjustable tickets dispensation



#### 2- PRECAUCIONES DE USO

## 🗘 ATENCIÓN

- No instale la máquina donde pueda bloquear salidas de emergencia.
- Instale la máquina asegurando una zona de seguridad a su alrededor de como mínimo 0,5m de ancho.
- Instale la máquina en una superficie horizontal y
- No doble el cable de alimentación por la fuerza o coloque objetos pesados sobre él.
- Nunca enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Nunca desenchufe la máquina tirando por el cable de alimentación.
- Antes de inspeccionar la máquina, asegúrese de que ésta está desconectada.
- Siempre use piezas autorizadas por Falgas para recambios.



## ⚠ WARNING

- Do not set the machine where it could block emergency exits.
- Install the machine assuring a safety zone around it of as minimum 0,5m of width.
- Install the machine in a horizontal and stable surface.
- Do not bend the power cord by force or place heavy objects on it.
- Never plug or unplug the power cord with wet hands.
- Never unplug the machine by pulling the power
- Before inspecting the unit, make sure the power
- Use always, for replacement parts, pieces authorized by Falgas.



#### riangle precaución

- La máquina debe conectarse a una toma de corriente con contacto de puesta a tierra.
- No coloque el cable de alimentación en un sitio de paso. La gente puede tropezar con él.
- No levante el infantil por la figura, ésta puede dañarse. Debe levantarse siempre por la base.
- Si el cable de alimentación está dañado, deje la máquina desenchufada y fuera de servicio hasta haberlo sustituido por otro cable de alimentación especial H05W-3g1.5.



## $\triangle$ CAUTION

- The machine must be connected to a plug with ground.
- Do not put the power cord where people walk through. People may stumble over it.
- Do not lift the infantile by the figure, could be damaged. Must be always be lift by the base.
- If the power cord is damaged, unplug the machine till replaced it with another special power cord H05W-3g1.5.

#### **3- SAFETY INSTRUCTIONS**

#### 3.1 ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN

- Use solo una conexión con toma de tierra.
- Conecte siempre la máquina a una toma de corriente protegida por un diferencial de como máximo 30mA de sensibilidad.
- Compruebe los requerimientos de potencia en el lugar de instalación de la máquina.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Utilice los fusibles del calibre adecuado.

### 3.1 POWER SUPPLY & INSTALLATION

- Use only a grounded outlet.
- Always connect the machine into an outlet protected by a differential 30mA maximum sensitivity.
- Check the power requirements at the installation place machine.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Use specified fuse rating.

#### 3.2 USO

- Antes de introducir la moneda en la máquina, asegúrese que el niño esté sentado correctamente.
- No haga subir ni bajar el niño mientras el infantil esté en movimiento.
- La supervisión de un adulto es imprescindible para el funcionamiento de la máquina.

#### 3.2 USE

- Before introducing the coin in to the machine, be sure that the child sit correctly.
- Do not rise or go down the child while the kiddie is in movement.
- This machine must be operated under adult supervision.

#### 3.3 MANTENIMIENTO Y OTROS

- Asegúrese de desconectar la máquina antes de su inspección, limpieza o cualquier manipulación.
- Solo personal cualificado para inspeccionar o probar la placa electrónica.
- No utilice este producto con otra finalidad.

#### 3.3 MAINTENANCE & OTHERS

- Be sure to turn the power OFF before clean or working or on the machine.
- Only qualified personnel to inspect or test the electronic card.
- Do not use the product for other purpose.

#### 4- DESCRIPCIÓN GENERAL

Las máquinas infantiles son las atracciones destinadas a los más pequeños. Las formas, colores, movimientos, luces y sonidos de estas máquinas han sido ideados para el agrado del público infantil, buscando siempre la máxima comodidad y seguridad en su función de juego, recreo y diversión de los más pequeños, estimulando sus fantasías y emociones de forma sana y divertida.

Todo esto sin descuidar los aspectos técnicos y los pequeños detalles que hacen de los infantiles las máquinas más funcionales y fiables del sector

Las máquinas están constituidas por una base o chasis fijo que soporta el mecanismo que proporciona el movimiento de vaivén, balanceo o rotación a la parte móvil o figura.

Cada máquina incorpora el sonido típico de la figura que la compone, y otros sonidos adicionales accionados mediante pulsadores y otros accionamientos dispuestos para tal efecto.

Los efectos de las luces de colores y los propios colores de las máquinas contribuyen a crear la imagen atrayente y sugestiva que caracteriza a los infantiles

La base está formada por un chasis de tubo de acero pintado. El chasis soporta el motor que transmite el movimiento al mecanismo a través de un reductor. La estructura de tubo y el mecanismo están protegidos por una cubierta de poliéster y gelcoat.

Sobre la base se ubican las figuras, también construidas con poliéster.

El *4x4 Safari* es una máquina que incorpora además un divertido juego, reforzando todavía más la función de recreo inherente en una máquina de estas características. El juego propicia la competición entre los dos usuarios de la máquina, premiándolos al final mediante la entrega de tiquetes (*tiquetero opcional*).

#### 4- GENERAL DESCRIPTION

The kiddie rides are the attractions destined for the smallest. The forms, colours, movements, lights and sounds of these machines have been designed for the pleasure of the infantile public, looking always for the maximum comfort and safety in his function of game, playtime and amusement of the smallest, stimulating his fantasies and emotions in a healthy and entertaining way. All that without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical aspects and the small details that do of the factorial shifts without neglecting the technical spectrum.

The machines are constituted by a fixed base or chassis, that supports the mechanism that provides the rocking or rotation movement to the mobile part or figure.

Every machine incorporates the typical sound of the figure that composes it, and other additional sounds driven by push-buttons arranged for such an effect.

The effects of the lights of colours and the own colours of the machines help to create the attractive and suggestive image that characterizes the **FALLONS** kiddle rides.

The base is formed by a steel pipe chassis. The chassis supports the motor that transmits the movement to the mechanism across a reducer. The pipe structure and the mechanism are protected by a cover of polyester and gelcoat. On the base the figures are located, also made with polyester.

Furthermore 4x4 Safari machine also includes a fun game, reinforcing still more the role of entertainment and game inherent in a machine of this kind.

The game fosters competition between two users of the machine, and at the end of the game, they will be rewarded with tickets.(optional tickets dispenser)



#### 4.1 SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO

El sistema de control es electrónico y está compuesto por una fuente de alimentación, una tarjeta electrónica microprocesada (so-tempo) y otra tarjeta electrónica auxiliar.

- Características principales de la tarjeta electrónica sotempo:
  - Amplificador de audio incorporado (18W)
  - 2 entradas de monedas
  - Contadores digitales de monedas
  - Contadores electromecánicos opcionales
  - 2 canales de luces
  - Hasta 5 idiomas programados
- Parámetros regulables del so-tempo:
  - Control de volumen digital
  - <sup>o</sup> Reducción del nivel de audio de reclamo
  - Duración de viaie
  - Precio del viaje / nº de viajes
  - Temporización del reclamo musical
  - Selección de idioma
  - Dispensación de tiquetes
- Características principales de la tarjeta electrónica auxiliar:
  - º 4 canales de salida para actuadores
  - º 4 canales de luces
  - Control del dispensador de tiquetes
  - 2 salidas para marcadores

#### 4.1 ELECTRICAL/ELECTRONICAL SYSTEM

The system control is electronic and is composed by a power unit, a microprocessed electronic board (sound-timer), and another auxiliary e-card.

- General characteristics of the sound-timer electronic board:
  - Incorporated audio amplifier (18W)
  - 2 coin mechanisms
  - Digital money counters
  - Optional electromechanical counters
  - 2 light channels
  - Up to 5 programmed languages
- Sound-timer board adjustable parameters:
  - Digital sound level control
  - Musical call sound level
  - □ Ride time
  - Price and number of rides
  - Musical and luminous call timer
  - Selection of language
  - Tickets dispensation
- General characteristics of the auxiliary e-card:
  - 4 actuators output channels
  - 4 light channels
  - Tickets dispenser control
  - 2 displays outputs

4x4 Safari FALCA

La fuente de alimentación, situada en la parte fija o base de la máquina, incorpora un transformador de seguridad de doble aislamiento en conformidad con la norma UNE 60742, y la placa electrónica de activación del motor.

La fuente proporciona la corriente eléctrica de muy baja tensión de seguridad de 12V a la parte móvil superior de la máquina. En ella se ubican las siguientes protecciones:

Protecciones:

• Fusible Power: fusible general de 6A.

<sup>9</sup> Fusible Timer: fusible de alimentación del so-tempo de 2A.

• Fusible Light: fusible de luces de 6A.

Térmico de protección del motor

The power unit, placed in the fixed part or base of the machine, incorporates a double isolation transformer, and a solid-state relay for to activate the motor.

The source provides the electrical current of very low tension of safety of 12V to the mobile top part of the machine. In her the following protections are located:

#### Protections

• Power fuse: 6A general fuse

Timer fuse: 2A sound-timer fuse

• Light fuse: 6A lights fuse

Motor circuit-breaker



## **A** ATENCIÓN

■ Nunca sustituya lámparas LED por otras incandescentes o halógenas.



## **A** WARNING

■ Never replace LED lamps, for other incandescent or halogen lamps.

4x4 Safari FALGAS

#### **4.2 ASPECTOS DE SEGURIDAD**

- El motor y mecanismos están situados y cerrados de manera que, en uso normal, proporcionan una protección adecuada contra los daños personales.
- Las envolventes protectoras y protecciones no permiten ser extraídas sin la ayuda de una herramienta.
- Las máquinas están construidas y cerradas de forma que existe una protección adecuada contra el contacto accidental con las partes activas, entendiendo como tales las que funcionan a una tensión superior a 24V.
- La envolvente del aparato no contiene más aperturas que las necesarias para la utilización y funcionamiento del aparato.
- Los cables flexibles de alimentación están unidos a la máquina mediante una fijación tipo X,Y,M o Z.
- Los cables flexibles de alimentación están provistos de un conductor conectado al borne de puesta a tierra de la máquina y al contacto de tierra del enchufe.
- Las partes metálicas accesibles de los aparatos, que puedan quedar con tensión en caso de fallo del aislamiento, están conectadas permanentemente y de forma segura a un borne de tierra.

#### **4.2 SAFETY ASPECS**

- The motor and mechanisms are placed and closed to provide a suitable protection against the bodily injuries.
- The protective covers and protections do not allow to be extracted without the help of a tool.
- The machines are made and closed to provide correct protection against the accidental contact with the active parts, like those who work to more of 24V.
- Device covering does not contain any more openings that necessary ones for his utilization and operating.
- The flexible power cords are joined to the machine through X, Y, M or Z fixation.
- The flexible power cords are provided with a ground wire connected to the machine and to the ground contact of the plug.
- The metallic accessible parts of the devices, which could stay with tension in case of isolation failure, are connected permanently and from sure form to a ground terminal.

4x4 Safari FALC

#### 5- PUESTA EN MARCHA

Para la puesta en marcha del infantil se deberán seguir los siguientes pasos:

■ Teniendo en consideración las indicaciones de seguridad anteriormente descritas, se situará la máquina en el lugar deseado y se enchufará a la red.

## riangle precaución

- La máquina debe conectarse a una toma de corriente con contacto de puesta a tierra.
- La instalación debe estar protegida mediante un interruptor diferencial de alta sensibilidad.
- El siguiente paso consistirá en la programación de los parámetros ajustables, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de programación.
  - Volumen de sonido
  - Reducción del nivel de audio de reclamo
  - Duración de viaje
  - Precio del viaje / nº de viajes
  - Temporización del reclamo musical
  - Selección de idioma
  - Dispensación de tiquetes

#### **IMPORTANTE!**

Para que los ajustes programados sean efectivos se debe reiniciar el so-tempo; es decir desconectar la máquina de la alimentación y conectarla de nuevo al cabo de unos segundos.

■ La máquina ya está lista para su funcionamiento. Al introducir la moneda, hará un sonido típico de aceptación de moneda y se pondrá en marcha. Transcurrido el tiempo programado, el aparato quedará en estado de reposo, efectuando periódicamente, según se haya programado, un reclamo musical y luminoso.

#### 5- START-UP

Start-up must be realize this way:

■ Considering previous safety described indications, the machine will be located in the wished place and will be plugged in to the net.



## riangle caution

- The machine must be connected to a plug with ground.
- The installation must be protected by a differential switch of high sensibility.
- Next step will be the programming of the adjustable parameters. Following procedure described in the programmable adjustments section.
  - Sound level
  - Musical call sound level
  - Ride time
  - Price and number of rides
  - Musical and luminous call timer
  - Language selection
  - Dispensation of tickets

#### **IMPORTANT!**


So-tempo must be reset in order programmed adjustments be effective. That means, to disconnect the machine of the power supply and to connect it again after a few seconds.

■ Now the machine is ready to work. When a coin is inserted, the machine will emit a typical reception sound. When the programmed time is over, the device will stay at rest, doing as it has been programmed, a musical and luminous attention call.



#### PROGRAMACIÓN · PROGRAMMABLE ADJUSTMENTS

- La programación se realiza a través del so-tempo. La siguiente figura muestra los diferentes elementos que aparecen en el frontal de éste.
- Programming is realized across the so-tempo. The following figure shows the different elements that appear in the front panel.



- El display muestra diferentes informaciones en función del estado del so-tempo
- Display shows different information depending on sound-timer state.



#### 1-VOLUMEN DE AUDIO


Nivel de audio regulable de ① a ②. Su ajuste se realiza de forma directa a través del pulsador *DIGITAL LEVEL CONTROL* incorporado en el frontal del so-tempo. Al activar el pulsador, el display muestra L..., y se incrementa el volumen de sonido de viaje hasta ③.

Según normativa, limitar el nivel de audio al valor 7 (<85dB)

#### 1- SOUND LEVEL CONTROL

Level sound adjustable from ① to ②. The activation is directly trough an incorporated *DIGITAL LEVEL CONTROL* switch on the front of the sound-timer. Activating the push-button, the display shows L ..., and the sound volume is increased even ③.

According to regulation limits the sound level at value 7 (<85dB)




#### 2-PARÁMETROS PROGRAMABLES

- Para entrar en el modo de programación deben pulsarse
   SIMULTÁNEAMENTE los pulsadores € coin y © COIN,
   tal como muestra la siguiente figura.
- Con el pulsador © COIN se selecciona el parámetro a programar, y con el © coin se modifica el valor de éste.
- En el display, el dígito **PARAM** indica el parámetro, y el dígito **VALUE** indica su valor.
- Los parámetros ajustables por el usuario son los siguientes:

#### 2-PROGRAMMABLE ADJUSTMENTS

- To enter in the programming mode the coin and COIN push-buttons must be touched SIMULTANEOUSLY, as the following image shows.
- With the push-button © COIN the parameter is selected for his adjustment, and with the e coin his value is modified.
- In the display, the **PARAM** digit indicates the parameter, and the **VALUE** digit indicates his value.
- The adjustable parameters are the following ones:

	COIN	Monedas del monedero 1
0		Coin of mechanism 1
	GAME	Número de viajes del monedero 1
(9)	G.122	Number of rides coin mechanism 1
G	coin	Monedas del monedero 2
	com	Coin of mechanism 2
	game	Número de viajes del monedero 2
G.	gume	Number of rides coin mechanism 2
p	GAME TIME	Duración del viaje
B	GAME TIME	Ride duration
	ATTRACT TIME	Tiempo entre reclamos
Ш	ATTRICT TIME	Time between call
A	ATTRACT LEVEL REDUCTION	Reducción del volumen de reclamo
11-77	TITILET EL TEREBUCTION	Call level reduction
	LANGUAGE	Idioma
G	Diff. (GOTGE	Languaje



#### **IMPORTANTE!**

Para que los ajustes programados sean efectivos se debe reiniciar el so-tempo; es decir desconectar la máquina de la alimentación y conectarla de nuevo transcurridos unos segundos.

#### **IMPORTANT!**

In order that the programmed adjustments be effective, sound-timer must be reset; that means, to disconnect the machine of the power supply and to connect it again after a few seconds.

## $\mathbb{C} \ \& \ \mathbb{U} : COIN \& GAME$

<u>@</u>	COIN	Monedero 1. Número de monedas 🕞 para realizar 😈 viajes. Valores programables entre 1 i 6
<i></i>		Coin mechanism 1. Number of coins for realizing rides. Adjustable from 1 to 6 coins
n .	GAME	Número de viajes del monedero 1. Número de viajes [] con las monedas []. Ajustable entre 1 y 6 viajes
<u></u>		Number of rides of coin mechanism 1. Number of rides with the coins . Adjustable from 1 to 6 coins
	coin	Monedero 2. Número de monedas para realizar viajes. Valores programables entre 1 i 6
a J		Coin mechanism 2. Number of coins for realizing rides. Adjustable from 1 to 6 coins
_	game	Número de viajes del monedero 2. Número de viajes u con las monedas c . Ajustable entre 1 y 6 viajes
J		Number of rides of coin mechanism 2. Number of rides $\frac{1}{1}$ with the coins $\frac{1}{6}$ . Adjustable from 1 to 6 coin.
		Ejemplo · Example
	<b>c</b> =2	& Introducir 2 monedas en el monedero 1, se pondrán en marcha 3 viajes.  **Introducing 2 coins in coin mechanism 1, will start 3 rides**

## **P**: GAME TIME

Introducing 3 coin in coin mechanism 2, will start 1 ride

Al introducir 3 monedas en el monedero 2, se pondrá en marcha 1 viaje.

Duración del viaje según la tabla siguiente · Game time like following list

**8** =3 & **9** =1 -

PARAM VALUE	DURACIÓN DEL VIAJE · GAME TIME
P1	20 seconds
P2	40 seconds
P3	1 minute
P4	1 minute 20 seconds
P5	1 minute 40 seconds
P6	2 minutes
P7	2 minutes 20 seconds
P8	2 minutes 40 seconds
P9	3 minutes

## f: ATTRACT TIME

Intervalo de tiempo entre reclamos · Interval of time between calls

PARAM VALUE	RECLAMO CADA · ATTRACT TIME
F1	30 seconds
F2	1 minute
F3	1 minute 30 seconds
F4	2 minuts
F5	2 minuts 30 seconds
F6	3 minuts
F7	3 minuts 30 seconds
F8	4 minuts
F9	4 minuts 30 seconds



## $\mathbb{A}:$ ATTRACT LEVEL REDUCTION

Reducción del nivel sonoro del reclamo respecto al nivel del viaje programado en el parámetro  $\mathbb{L}$  (Digital Level).

This parameter reduce the sound level of the call in respect to the programmed ride level in parameter  $\mathbb{L}$  (Digital Level).

PARAM VALUE	VOLUMEN RE	CLAMO · CALL VOLUM
A0	$=\Gamma$	MAX.
A1	= L - 1	
A2	=L-2	
A3	= L - 3	
A4	= L - 4	
A5	= L - 5	
A5	= L - 6	
A7	= L - 7	
A8	$= \Gamma - 8$	
A9	= L - 9	MINIMUM – WITHOUT CALL

Para anular el reclamo debe programarse el parámetro  $\mathbb P$  en el valor 9. To cancel the calls, must adjust the  $\mathbb P$  param in the value 9.

#### **E**: LANGUAGE

Selección de idioma · Language selection

PARAM VALUE	IDIOMA · LANGUAGE
TAKAM VALUE	
E0	ESPAÑOL · SPANISH
E1	FRANCÉS · FRENCH
E2	INGLÉS · ENGLISH
E3	ALEMAN · GERMAN
E4	ITALIANO · ITALIAN

## $\mathbb{H}$ : Game Crab activation time

Ajuste del tiempo de activación de las bobinas de los cangrejos del juego.

Rango recomendado: 70 ÷ 120ms

Adjustment of the activation time of the crabs solenoids of the game.

Recommended range: 70 ÷ 120ms

_	VALUE									
¥	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAR	60ms	70ms	80ms	90ms	100ms	110ms	120ms	130ms	140ms	150ms

# 3- PROGRAMACIÓN DE LA DISPENSACIÓN DE TIOUETES

- Para entrar en el modo de programación de tiquetes debe conectarse la máquina mientras se mantiene activado el pulsador PARAM T o el pulsador VALUE T. (En caso de no disponer de dichos pulsadores, la programación se puede realizar igualmente a través de las dos entradas de monedas, actuando directamente sobre los micros de los monederos. © coin ≡ PARAM T y © COIN ≡ VALUE T)
  En el marcador del jugador 1 se mostrará en primer lugar el contador de tiquetes dispensados hasta el momento. El contador está formado por seis dígitos que van apareciendo en tres fases de dos dígitos (para más información consultar apartado de recaudación y contadores).
- Una vez mostrados los 6 dígitos del contador se entra en la programación de los 3 parámetros de tiquetes.

  De los dos dígitos que se muestran en el marcador, el primero hace referencia al parámetro (1,2,3) y puede modificarse mediante el pulsador PARAM T. El segundo dígito muestra el valor del parámetro (0...9) y puede modificarse a través del pulsador de VALUE T.

#### 3- ADJUSTMENT DISPENSATION OF TICKETS

• To enter the programming ticket mode machine must be connect keeping activated PARAM T push-button or VALUE T push-button. (In case of not having the above mentioned push-buttons, the adjustment can be realized equally across both coin channels, directly on the coin mechanisms microswitch .  $\varepsilon$  coin  $\equiv$  PARAM T y  $\mathscr{C}$  COIN  $\equiv$  VALUE T)

First the display will show the tickets counter. The counter is compound by six digits that appear in three phases of two digits (*For more information see the section Collection and Counters*).


- Once displayed the 6 digits of the counter, it enters into the programming of the 3 parameters ticket. The display shows 2 digits, the first one refers to the parameter (1,2,3) and can be modified by the PARAM T button. The second one shows the parameter value
- (0...9) and can be modified by the VALUE T button.

#### **IMPORTANTE!**

Para salir del modo de programación de tiquetes y para que los ajustes programados sean efectivos se debe reiniciar el so-tempo; es decir desconectar la máquina de la alimentación y conectarla de nuevo al cabo de unos segundos.

#### **IMPORTANT!**

For exit the tickets programming mode and in order that the programmed adjustments be effective, sound-timer must be reset; that means, to disconnect the machine of the power supply and to connect it again after a few seconds.



4x4 Safari FALGAS

• Descripción funcionamiento tiquetes:

El mismo tiquetero entrega los tiquetes para los dos jugadores. El número de tiquetes correspondientes a cada jugador se muestra en el mismo marcador de puntos una vez finalizada la partida. Primero salen los tiquetes del jugador ganador y después de una breve pausa, los del segundo jugador.

- Se puede programar el número mínimo de tiquetes por partida y jugador. Se trata de un premio de consolación en caso de no conseguir suficientes puntos para un tiquete.
- Puede programarse el número de tiquetes extra para el jugador ganador; premio por victoria.
- También puede programarse el número de puntos necesarios para conseguir un tiquete.
- Los 3 parámetros programables referentes a los tiquetes así como el significado de sus valores se describen a continuación:

• Ticket operation description:

Same ticket dispenser mechanism delivery tickets for the two players. The number of tickets for every player is showed in the same points display once the game is over.

The tickets of the winner player are delivered first, after a few seconds the second player ones.

- Minimum quantity of tickets by player and game can be adjusted. It is like a consolation prize in case of do not have points enough to obtain tickets.
- Number of extra tickets for the winner can be adjusted.
- Quantity of points needed for a ticket it is also programmable.
- The three adjustable parameters relating to tickets as well as the meaning of their values are described below:

	DESCRIPTION		VALUE									
			0	1	2	3	4	5	6		8	9
P A R	1	NUMERO MINIMO DE TIQUETES POR JUGADOR MINIMUM NUMBER OF TICKETS BY PLAYER	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A M E	2	NUMERO DE TIQUETES EXTRA PARA EL GANADOR NUMBER OF EXTRA TICKETS FOR THE WINNER	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T E R	3	NUMERO DE PUNTOS POR TIQUETE NUMBER OF POINTS FOR A TICKET	0*	5	10	15	20	25	30	35	40	45

<sup>\*</sup> NO TICKETS BY POINT

"1", "2" i"3" = 0  $\rightarrow$  NO TICKETS DELIVERED

#### Examples:

	POINTS PLAYER 1 = 36	POINTS PLAYER 2 = 17				
"1" = 1	1	1				
"2" = 5	5	0				
"3" = 2	3	1				
	TOTAL PLAYER 1 = 9 TICKETS	TOTAL PLAYER 2 = 2 TICKETS				
	TOTAL TICKE	TS ISSUED = 11				

	POINTS PLAYER $1 = 28$	POINTS PLAYER $2 = 63$					
"1" = 0	0	0					
"2" = 0	0	0					
"3" = 4	1	3					
	TOTAL PLAYER 1 = 1 TICKETS	TOTAL PLAYER $2 = 3$ TICKETS					
	TOTAL TICKETS ISSUED = 4						

	POINTS PLAYER $1 = 51$	POINTS PLAYER 2 = 47	
"1" = 0	0	0	
"2" = 3	3	0	
"3" = 0	0	0	
	TOTAL PLAYER 1 = 3 TICKETS	TOTAL PLAYER 2 = 0 TICKETS	
	TOTAL TICKETS ISSUED = 3		

	POINTS PLAYER 1 = 36	POINTS PLAYER 2 = 17	
"1" = 2	2	2	
"2" = 0	0	0	
"3" = 0	0	0	
	TOTAL PLAYER $1 = 2$ TICKETS	TOTAL PLAYER 2 = 2 TICKETS	
	TOTAL TICKETS ISSUED = 4		

## FALCAS

#### 3- MODO TEST


El modo test incorporado en los So-tempo M95 y M97 permite verificar las funciones de la máquina sin modificar los contadores de monedas.

Para entrar en Modo TEST → Pulsar TEST (© COIN)
hasta que en el display aparezcan los símbolos alternativos

#### 3- TEST MODE

The test mode incorporated in the Sound-timer M95 and M97 allows to check the machine functions without modifying the coin counter value.

**To enter in TEST Mode**  $\rightarrow$  Press TEST ( $\mathbb{G}$  COIN) until the display shows the alternative symbols



### Funciones en Modo TEST:

#### ■ COMPROBACIÓN DE LOS MONEDEROS

Cuando se introduce una moneda se emite un sonido típico de aceptación de monedas. Estas verificaciones no ponen en marcha la máquina ni repercuten en los contadores de monedas.

#### ■ COMPROBACIÓN DEL MOTOR

El pulsador VALUE ( $\mbox{\ensuremath{\mathbb{G}}}$  COIN) permite arrancar y parar el motor.

MOTOR ON se indica con alternativo en el display

MOTOR OFF se indica con alternativo en el display

#### ■ COMPROBACIÓN DE LOS PULSADORES

Los pulsadores de entrada funcionan normalmente como en el modo de partida.

#### ■ COMPROBACIÓN DE LAS LUCES

La luz de START y los dos canales de luz controlados por el so-tempo hacen intermitente.

#### **TEST Mode functions:**

#### ■ COIN MECHANISMS CHECKING

When a coin is inserted, the sound-timer emits a typical reception coin sound. These checks don't start-up the machine and don't modify the coin counters value.

#### ■ MOTOR CHECKING

The VALUE push-button allows to start and to stop the motor.

**MOTOR ON** is shown with alternative on the display.

**MOTOR OFF** is shown with alternative on the display.

#### ■ PUSH-BUTTON ENTRYS CHECK

The entrance push-buttons are working normally like in ride mode.

#### ■ LIGHTS CHECK

The START light and the two light channels controlled by sound-timer make intermittent.



## RECAUDACIÓN / CONTADORES · COLLECTION / COUNTERS


- Para ver el valor de los **contadores de monedas** deben pulsarse los pulsadores **©** o **□** .
- Pulsando © COIN, el display muestra la recaudación de la entrada de monedas 1 (Cable blanco en la instalación).
- Pulsando coin, el display muestra la recaudación de la entrada de monedas 2 (Cable gris en la instalación).
- El valor se muestra en tres bloques consecutivos de dos dígitos que se muestran secuencialmente.

Ejemplo: Si una máquina ha recaudado 219370, en la entrada de monedas 1, la recaudación ( COIN) se mostrará de la siguiente manera:

- The Cor push-buttons must be touched to see the coin counters value.
- Pulsing **COIN**, the display shows the collected coins in 1 (In the installation white cable).
- Pulsing Coin, the display shows the collected coins in
  2 (In the installation grey cable).
- The value vill be shown in three serial blocks of two digits.

Example: If a machine has collected 219370 in coin mechanism 1, the collection ( © COIN) will be shown like this:





■ Para ver el valor del contador de tiquetes debe conectarse la máquina mientras se mantiene activado el pulsador PARAM T o el pulsador VALUE T .

En el marcador de puntos del modulo de juego se mostrará el contador de tiquetes dispensados hasta el momento. El contador está formado por seis dígitos que van apareciendo en tres fases de dos dígitos.


Ejemplo: Si la máquina ha emitido 10.836 tiquetes, el contador se mostrará de la siguiente manera:

■ To see the tickets counter, the machine must be connect keeping activated PARAM T push-button or VALUE T push-button.

The points display will show the tickets counter. The counter is compound by six digits that appear in three phases of two digits.


Example: If a machine has delivered 10.836 tickets, the counter will be shown like this:

## 1.1- DESPIECE MECANISMO · MECHANISM QUARTERING




4x4 Safari FALGAS

### 1.2- DESPIECE FIGURA · FIGURE QUARTERING





### 1.3- DESPIECE MECANISMO JUEGO · GAME MECHANISM QUARTERING



4x4 Safari



## 2.1- CÓDIGOS MECANISMO · MECHANISM CODES

CODI	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	
258	ARANDELA 4 DIN-125	WASHER 4 DIN-125	
271	ARANDELA 8 DIN-125	WASHER 8 DIN-125	
359	BIELA SERIE	SERIAL CONNECTING ROD	
782	CERRADURA SERIE	SERIAL LOCK	
1214	CUANTERA CUADRADA	SQUARE RUBBER	
2673	TOPE BIELA LADO SOPORTE	SUPPORT SIDE CONNECTING ROD TERMINAL	
2768	TORNILLO M8x70 DIN-931	SCREW M8x70 DIN-931	
3023	TUERCA FRENO M10 DIN-985	LOCK NUT M10 DIN-985	
3029	TUERCA FRENO M14 DIN-985	LOCK NUT M14 DIN-985	
3045	TUERCA M8 DIN-934	NUT M8 DIN-934	
3032	TUERCA M4 DIN-934	NUT M4 DIN-934	
3046	TUERCA FRENO M8 DIN-985	BRAKE NUT M4 DIN-985	
3511	ARANDELA 14 DIN-125	WASHER 14 DIN-125	
4346	PASADOR 3x60 DIN-94 CINCADO	SPLIT PIN 3x60 DIN-94	
4538	TORNILLO M8x50 DIN-931	SCREW M8x50 DIN-931	
5158	ARANDELA GROWER Ø8 DIN-127	GROWER WASHER Ø8 DIN-127	
5689	RUEDA ø100	WHEEL ø100	
6314	TORNILLO M8x20 DIN-7991 CINCADO	SCREW M8x20 DIN-7991	
6743	MOTOR 0.5CV 1500rpm B5 DOB.S.	MOTOR 0.5CV 1500rpm B5 DOB.S.	
7057	CABLE CONEXIÓN RED 3x1.5	POWER CORD 3x1.5	
10153	CAJA REDONDA CONEXIÓN EUNEA 3800	CONNECTION ROUND BOX EUNEA 3800	
11382	CAJA MACHO 3 VIAS MATE-N-LOCK 350766-1	3 WAYS MALE BOX MATE-N-LOCK 350766-1	
11383	CAJA HEMBRA 3 VIAS MATE-N-LOCK 350766-1	3 WAYS FEMALE BOX MATE-N-LOCK 350766-1	
11515	ESPARRAGO ALLEN M10x25 DIN-914	ALLEN ESPARRAGUS M10x25 DIN-914	
12462	PORTAFUSIBLE MOD.06.26/H	FUSE HOLDER MOD.06.26/H	
12463	FUSIBLE 6A MOD.06.103/TH	FUSE 6A MOD.06.103/TH	
12464	FUSIBLE 2A MOD.06.103/TH	FUSE 2A MOD.06.103/TH	
12465	SOPORTE PORTAFUSIBLES	FUSE HOLDER SUPPORT	
13188	FUENTE ALIMENTACIÓN M-96	POWER SUPPLY M-96	
13297	SUJETACABLES PRESSDIN-DIA PA.PG.11	WIRE HOLDER PRESSDIN-DIA PA.PG.11	
13298	TUERCA SUJETACABLE PLAST.ANTICH.PG.11	NUT TO WIRE HOLDER PLAST.ANTICH.PG.11	
13468	PLACA RELÉ SOLIDO	RELAIS SOLID BOARD	
15983	VOLANTE INERCIA C-1900 P.	FLYWHEEL C-1900 P.	
16703	PUERTA BASE ALUMINIO	ALUMINIUM BASE DOOR	
22640	TRAFO NB-160 160VA 12-24V	TRAFO NB-160 160VA 12-24V	
25684	REDUCTOR W63U 64 P71 B5 (160) FOR.V-6	GEAR W63U 64 P71 B5 (160) FOR.V-6	
26855	CASQUILLO SEPARADOR 4x4	SPACER SLEEVE 4x4	
27331/E	BIELA COCHE F1	ROD F1 CAR	
28006	ARANDELA 10 ANCHA ACHAFLANADA	CHAMFERING WASHER 10	
28129	ROTULA GAKFR-14-PW	END ROD GAKFR-14-PW	
33008	CHASIS MECANISMO MOTO QUAD XTREM	MECAHNISM XASSIS	
33150	FIGURA BASE MOTO QUAD XTREM	BASE FIGURE MOTO QUAD XTREM	
33175	SOPORTE FIGURA	FIGURE SUPPORT	
33254	GUARDAPOLVO SKAY SERIE MOTO QUAD XTREM	DUST COVER	
33253	GUARDAPOLVO BASE MOTO QUAD XTREM	BASE DUST COVER	
33267	EJE REDUCTOR MOTO QUAD XTREM	GEAR SHAFT	

4x4 Safari

## 2.2- CÓDIGOS FIGURA · FIGURE CODES

CODE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
224	ALTAVOZ 5" CON OREJAS	5" LOUDSPEAKER
247	ARANDELA 12 DIN-125	WASHER 12 DIN-125
256	ARANDELA 4 ANCHA DIN-9021	WIDE WASHER 4 DIN-9021
257	ARANDELA 4 DENTADA DIN-6798A	TOOTHED WASHER 4 DIN-6798A
340	BASE FARO PLAFO CROMADO	BASE LAMPSHADE
579	CAJA MONEDAS 1 MONEDERO	1 COIN MECHANISM BOX
782	CERRADURA SERIE 8050 C/G ZR T106	SERIAL LOCK 8050 C/G ZR T106
1068	CHAPA F.A. SERIE CINCADA	SERIAL F.A. PLATE
1635	GOMA ø90 SO-TEMPO	SOUND-TIMER HOLD ELASTIC ø90
1929	MUELLE VOLANTE	SPRINGY STEERING WHEEL
2318	REJILLA ALTAVOZ	LOUDSPEAKER GRID
2336	REMACHE 4x12	POP RIVETS 4x12
2694	TORNILLO 3.5x19 R/CH DIN-7981	SCREW 3.5x19 R/CH DIN-7981
2714	TORNILLO M4x12 DIN-86 SIN RANURA	SCREW WITHOOT SLOT M4x12 DIN-86
3026	TUERCA M12 FRENO DIN-985	BRAKE NUT M12 DIN-985
3032	TUERCA M4 DIN-934	NUT M4 DIN-934
3073	TULIPA REDONDA FARO PLAFO BLANCO	ROUND LAMPSHADE WHITE
3123	VOLANTE COCHE COMPLETO	COMPLETE CAR STEERING WHEEL
4480	SOPORTE CIRCUITOS IMPRESOS	INTEGRATED CIRCUIT SUPPORT
4605/B	PUERTA BASE TRASERA FIGURA	FIGURE BACK DOOR
4865	PALANCA TURBO COD.4202000000	TURBO LEVER COD.4202000000
5504	PASADOR PUERTA ø5x65	DOOR BOLT ø5x65
6767	CASQUILLO VOLANTE	STEERING WHEEL TIP
8637	PLACA MONKEY DISPLAY PUNTUAC. REF. 050495	DISPLAY BOARD REF. 050495
10451	DISPENSADOR TIQUETES ILP1390	TICKETS DISPENSER MECHANISM ILP1390
10703	TORNILLO M4X35 ZB CABEZA PLANA	SCREW M4X35 ZB FLAT HEAD
12784	REMACHE ROSCADO M4	SCREW BERYNUT M4
14922	TUERCA MARIPOSA M5 DIN-315	WING NUT M5 DIN-315
15213	ARO FOCO DICROICA METALIZADO	DICROIC FLOODLIGHT HOOP METALLIZED
15323	LAMPARA CUÑA GRANDE 12V 3W	WEDGE BASE LAMP 12V 3W
16016	TORNILLO M4x16 ISO-7380-10.9 CROMADO	SCREW M4x16 ISO-7380-10.9
16085	REMACHE 3.2x15 BLANDO	POP RIVETS 3.2x15
16148	PILOTO REDONDO ø50 AMBAR S10	ROUND PILOT ø50 ORANGE S10
16917	PUERTA TICKET + DISPENSADOR + CERRADURA	TICKET DOOR + DISPENSER + LOCK
19068	CERRADURA TUBULAR 200209	TUBULAR LOCK 200209
19443	ACCIONAMIENTO CERRADURA PUERTA CORTA	ACTIVATER LOCK SHORT DOOR
20639	PUERTA CORTA 2 MONEDEROS	2 COIN MECHANISMS SHORT DOOR
20710	MARCO CORTO SOPORTE CAJON 2 MONEDEROS	2 COIN MECHANISMS BOX SHORT FRAME SUPPORT
26175	PROTECTOR FOCO ø50 CROMADO	FOCUS PROTECTOR Ø50 CHROMED
27623	BASE PILOTO REDONDO ø50	ROUND PILOT Ø50 BASE
33206	LAMPARA LED MR16 12Vac BLANCA	LED LAMP MR16 12Vac WHITE
33231	PULSADOR ø45 ROJO REF. A-01-06	PUSH BUTTON Ø45 RED REF. A-01-06
33352	PULSADOR ELIPSE VERDE CG-38 REF. A0102	GREEN ELLIPSE BUTTON CG-38 REF. A0102
33393	TUERCA PLASTICO PORTALAMPARAS T10	PLASTIC NUT T10 LAMPHOLDER
	LAMPARA LED T10 12V 4LED BLANCO	T10 LED LAMP 12V 4LED WHITE
33460	LAMPARA LED MR16 12V MULTICOLOR	MR16 LED LAMP 12V MULTICOLOR
33498	PROTECTOR DICROSINT Ø50 PA900.C	DICROSINT PROTECTION Ø50 PA900.C
33499	ARANDELA GOMA PLANA ø50 ref.903	FLAT RUBBER WASHER Ø50 ref.903
33500	JUNTA TORICA ø50 ref.RG902HD.B	RUBBER JOINT Ø50 ref.RG902HD.B
33676	TORNILLO 2.9x19 R/CH D-7981	SCREW 2.9x19 R/CH DIN-7981
33833	PLACA EXTENSIÓN 8 CANALES E-221007	AUXILIARY e-CARD 8 CHANNELS E-221007
34453	TIRA LED FLEXIBLE BLANCO INTERIOR	WHITE LED INDOOR FLEXIBLE STRIP
35139 35164	LAMPARA LED T10 5LED 12V BLANCO (GRANDE) PLASTICO SERIG. MARCADORES 4X4 SAFARI	LED LAMP T10 5LED 12V WHITE  4X4 SAFARI DISPLAY PRINTED PLASTIC
35165 35166	PLASTICO SERIG. TABLIER IZQ. 4X4 SAFARI PLASTICO SERIG. TABLIER DER. 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI LEFT COMMANDS BOARD PLASTIC  4X4 SAFARI RIGHT COMMANDS BOARD PLASTIC
35167	SOPORTE LUCES JUEGO 4X4 SAFARI	LIGHTS SUPPORT 4X4 SAFARI GAME
35167	FIGURA 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI FIGURE
35169	FIGURA 4X4 SAFARI FIGURA LLANTA 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI RIM FIGURE
35170	POSAPIES ALUMINIO 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI ALUMINIUM FOOTREST
35170	PLASTICO SERIG. LUZ FRONTAL 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI FRONT LIGHT PRINTED PLASTIC
35171	PLASTICO SERIG. LUZ FRENO 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI BRAKE LIGHT PRINTED PLASTIC
35172	SO-TEMPO M-97 4X4 SAFARI	SOUND-TIMER M-97 4X4 SAFARI
35317	CHAPA PROTECCIÓ SO-TEMPO 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI SOUND-TIMER PROTECTION PLATE
35187	PLASTICO PARABRISAS 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI WINDSCREEN
55.51		


4x4 Safari



## 2.3- CÓDIGOS MECANISMO JUEGO · GAME MECHANISM CODES


CODE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
166	TORNILLO M5x12 DIN-912	SCREW M5x12 DIN-912
264	ARANDELA 6 ANCHA DIN-9021	WIDE WASHER 6 DIN-9021
267	ARANDELA 6 DIN-125	WASHER 6 DIN-125
1150	COJINETE 6001-2RS ø28xø12x8	BEARING 6001-2RS ø28xø12x8
1383	ENGANCHE CADENA BICI KMC 9.4 1V	CHAIN CONNECTION KMC 9.4 1V
1825	MICRO VARILLA 83.137.5 I W3	WIRE MICROSWITCHE 83.137.5 I W3
2733	TORNILLO M6x16 DIN-912	SCREW M6x16 DIN-912
3038	TUERCA M6 DIN-934	NUT M6 DIN-934
3077	ARANDELA GOMA JUNTA	RUBBER WASHER
4138	TORNILLO M6x20 DIN-912	SCREW M6x20 DIN-912
4965	TUERCA M3 CIEGA DIN-1587	CAP NUT M3 DIN-1587
5154	ARANDELA 3 GROWER DIN-127	GROWER WASHER 3 DIN-127
5157	ARANDELA 6 GROWER DIN-127	GROWER WASHER 6 DIN-127
5559	PASACABLE GOMA REF.317	RUBBER END REF.317
13661	CIERRE IMAN BLANCO 115R	MAGNET 115R
16016	TORNILLO M4x16 ISO-7380-10.9 CROMADO	SCREW M4x16 ISO-7380-10.9
20763	ARANDELA ø6 GROWER DIN-127	GROWER WASHER ø6 DIN-127
22567	BOBINA TACA-1 REF.6380077	SOLENOID TACA-1 REF.6380077
27576	TORNILLO M4x8 DIN-84	SCREW M4x6 DIN-84
33124	CIRCLIP I-28 DIN-472	CIRCLIP I-28 DIN-472
33188	BOLA Ø16 NEGRO PLASTICO	BALL ø16 BLACK PLASTIC
33203	MOTOR REDUCTOR K30-37.62 12Vcc 140:1	MOTOR REDUCER K30-37.62 12Vcc 140:1
33234	MUELLE ø7x1x240	SPRINGY ø7x1x240
33316	BISAGRA SOPORTE BARCOS JUEGO	HINGE GAME BOATS SUPPORT
33330	MUELLE 0,8mm ABIERTO ø13 INT.	SPRING 0,8mm OPEN ø13 INT.
33336	TORNILLO M3x15 DIN-963	SCREW M3x15 DIN-963
33338	PIÑON Z-14 CADENA MECANISMO	PINION Z-14 MECHANISM CHAIN
33339	PIÑON Z-14 EJE MOTOR MECANISMO	PINION Z-14 MOTOR SHAFT MECHANISM
33341	SOPORTE MOTOR JUEGO PIRATES BOAT	GAME MOTOR SUPPORT PIRATES BOAT
33342	CHAPA SOPORTE TENSOR PIRATES BOAT	TENSOR SUPPORT PLATE PIRATES BOAT
33346	ESPARRAGO ALLEN 6x20 DIN-913	HEXAGON SOCKET SCREW 6x20 DIN-913
33347	ESPARRAGO ALLEN 6x30 DIN-913	HEXAGON SOCKET SCREW 6x30 DIN-913
33417	MUELLE TENSOR	TENSOR SPRINGY
34568	CADENA BICI KMC 410A 1V 112P GUR31203	CHAIN KMC 410A 1V 112P GUR31203
35175	CHAPA SOPORTE JUEGO 4X4 SAFARI	4X4 SAFARI GAME SUPPORT PLATE
35176	ANGULO SOPORTE MODULO JUEGO 4X4 SAFARI	SUPPORT PLATE – 4X4 SAFARI GAME MODULE
35177	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI TAPA CENTRAL	4X4 SAFARI GAME- CENTRAL COVER PLASTIC
35178	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI ¼ TAPA DELANTE IZQ.	4X4 SAFARI GAME- 1/4 FRONT-LEFT PLASTIC COVER
35179	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI ¼ TAPA DELANTE DER.	4X4 SAFARI GAME- ¼ FRONT-RIGHT PLASTIC COVER
35180	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI ¼ TAPA DETRAS IZQ.	4X4 SAFARI GAME- 1/4 BACK-LEFT PLASTIC COVER
35181	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI ¼ TAPA DETRAS DER.	4X4 SAFARI GAME- 1/4 BACK-LEFT PLASTIC COVER
35182	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI SEPARADOR CENTRO	4X4 SAFARI GAME- DIVISION PLASTIC
35183	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI HOJAS	4X4 SAFARI GAME- LEAFS PLASTIC
35184	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI PLANTA AZUL	4X4 SAFARI GAME- BLUE PLANT PLASTIC
35185	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI PLANTA ROJA	J4X4 SAFARI GAME- RED PLANT PLASTIC
35186	PLASTICO SERIG JUEGO SAFARI PLANTA LILA	4X4 SAFARI GAME- PURPLE PLANT PLASTIC

## 3.1- ESQUEMA DE BLOQUES · BLOCKS DIAGRAM






## 3.2- ESQUEMA DE INSTALACIÓN · WIRING DIAGRAM



## 3.3- ESQUEMA FUENTE ALIMENTACIÓN · POWER SUPPLY WIRING DIAGRAM



CIRCUMSTANCIA CIRCUMSTANCE	SÍNTOMA SYMPTOM	CAUSA CAUSE	REPARACIÓN <i>REPAIR</i>
	<ul> <li>Admite monedas y no se enciende</li> <li>Accepts coin but the machine doesn't start</li> </ul>	<ul> <li>So-tempo desconectado o sin alimentación</li> <li>Sound-timer disconnected or without power supply</li> </ul>	Comprobar alimentación general y conexiones Check power supply and connections
		Transformador averiado Damaged transformer	<ul> <li>Sustituirlo por otro de las mismas características</li> <li>Replace it with other one of the same characteristics</li> </ul>
		• Fusible"Power" fundido • "Power" fuse broken	<ul> <li>Sustituirlo por otro del mismo valor</li> <li>Replace it with other one of the same value</li> </ul>
	Las luces de la máquina no se encienden     Lights don't work	Placa microprocesada averiada Microprocessed board damaged	Consultar servicio técnico     Consult technical service
	Admite moneda y no da partida  Coins accepted, but no ride	Mala graduación del micro del monedero     Coin mechanism microswitch poorly adjusted	<ul> <li>Graduar bien o sustituir el micro</li> <li>Replace or adjust correctly the microswitch</li> </ul>
Admite moneda y no funcionan ni la música ni el motor.	El display realiza un movimiento rotativo pero el motor no arranca	Placa RELÉ SÓLIDO en mal estado SOLID RELAI board damaged	<ul> <li>Que un técnico proceda a su sustitución</li> <li>That a technician replaces it</li> </ul>
• Accepts coin but the motor and sound doesn't work.	The display shows a rotative movement but the motor doesn't start  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start**  **The display shows a rotative movement but the motor doesn't start shows a rotative movement but the motor doesn't start shows a rotative movement but the motor doesn't show a rotative	Placa microprocesada averiada Microprocessed board damaged	Consultar el servicio técnico     Consult technical service
	Al accionar el micro del monedero, en el display no aparece el símbolo CO      When the coin micro is activated, doesn't appear CO symbol on the display	Micro del monedero averiado     Coin mechanism micro damaged	Sustituirlo o regular la varilla     Replace or adjust the microswitch
		Cable so-tempo/micro roto     Cable sound-timer/micro broken	• Sustituirlo • Replace it
		Micro del monedero desconectado     Coin microswitch disconnected	• Conectarlo • Connect it
	Térmico motor desactivado  Motor circuit breaker disactivated	Consumo excesivo del motor debido a demasiado rozamiento Excessive consumption of the motor due to too much graze	<ul><li>Revisar cojinetes</li><li>Check ball bearings</li></ul>
		Motor quemado o cortocircuitado     Motor burn-out or short-circuited	• Sustituirlo • Replace it
	<ul><li>El motor no puede arrancar</li><li>Motor can't start</li></ul>	<ul> <li>Condensador del motor averiado</li> <li>Motor capacitor damaged</li> </ul>	<ul> <li>Sustituirlo por uno del mismo valor</li> <li>Replace it with one of the same value</li> </ul>

CIRCUMSTANCIA CIRCUMSTANCE	SÍNTOMA SYMPTOM	CAUSA CAUSE	REPARACIÓN <i>REPAIR</i>
		Parámetro DIGITAL LEVEL regulado al mínimo DIGITAL LEVEL parameter adjusted to 0	Regular a posición + Regulate till position +
<ul> <li>La máquina funciona pero no hay sonido</li> </ul>	No funciona la música	Altavoz en mal estado Loudspeaker is bad	• Sustituirlo • Replace it
• The machine operates correctly but without sound	The sound doesn't work	Altavoz desconectado     Loudspeaker disconnected	Conectar cables altavoz     Connect loudspeaker cables
		Placa microprocessada averiada     Microprocessed board     damaged	Consultar servicio técnico     Consult technical service
<ul> <li>La máquina funciona pero sin luces</li> </ul>	No funcionan las luces	Lámparas o portalámparas en mal estado <i>Lamps or lampholders are bad</i>	Sustituirlos     Replace them
• Machine operates but without lights	• Lights doesn't light	• Fusible LIGHT fundido • Fuse LIGHT is broken	Sustituirlo por uno de las mismas características     Replace it with other one of the same characteristics
<ul> <li>La máquina no responde a la programación de monederos</li> <li>The machine doesn't accept the coin mechanism program</li> </ul>	<ul> <li>Por el precio de una partida, da dos partidas o más</li> </ul>	Mal ajuste de los parámetros programables     Program set wrong	Programarlos de nuevo Program it again
	• Give two rides for the price of one	Utilización incorrecta de las entradas de monedas © COIN y coin Incorrect use of the coin incoming © COIN and coin	Comprobar entrada de moneda correcta Check coin incoming
	<ul> <li>Por el precio de más de una partida, da solamente una</li> <li>For the price for more than a ride it gives just one</li> </ul>	<ul><li>Mal ajuste de los parámetros programables</li><li>Program set wrong</li></ul>	Programarlos de nuevo Program it again
		Utilización incorrecta de las entradas de monedas © COIN y coin Incorrect use of the coin incoming © COIN and coin	Comprobar entrada de moneda correcta     Check coin incoming
		Pulsador START en mal estado START switch damaged	• Sustituirlo • Replace it
■ La máquina no se para	• Si es el motor • If it is the motor	<ul> <li>Comprobar triac y optotriac, pueden estar cruzados</li> <li>Check triac and optotriac, could be crossed</li> </ul>	• Sustituirlos • Replace them
• Machine doesn't stop	Si es el motor, sonido y luces  If it is the motor, sound and lights	No actúa el TIMER del sotempo Timer of the sound-timer damaged	Ajustarlo bien o consultar al servicio técnico     Adjust correctly or consult technical service
El nivel de audio de reclamo no es el adecuado	El volumen del reclamo acústico está demasiado alto      The acoustic call is too loud	Mal ajuste del parámetro A     Parameter A wrong regulated	Consultar apartado B.2 (parámetros programables) Consult paragraph B.2 (Programmable parameters)
• Audio level of the call isn't correct	No existe reclamo acústico  Acoustic call doesn't exist	Mal ajuste del parámetro A     Parameter A wrong regulated	Consultar apartado B.2 (parámetros programables) Consult paragraph B.2 (Programmable parameters)



CIRCUMSTANCIA CIRCUMSTANCE	SÍNTOMA SYMPTOM	CAUSA CAUSE	REPARACIÓN <i>REPAIR</i>
	• Las figures giran pero la bola de	El fusible de protección de la placa auxiliar está fundido	Sustituir el fusible
• La bola de golpeo no se mueve	golpeo no se mueve	The protection fuse of the auxiliary board is blown	• Replace the fuse
• The motor or game solenoids don't work	The figures move but the punch ball does not move	El pulsador de disparo está averiado	Sustituir el pulsador o el microinterruptor que incorpora
		• The fire button is broken	Replace the button or microswitch
		El fusible de protección de la placa auxiliar está fundido	Sustituir el fusible
• El motor o las bobinas de juego no funcionan	Las figuras del juego no se mueven	• The protection fuse of the auxiliary board is blown	• Replace the fuse
• The motor or game solenoids don't work	Game figures don't move	El fusible de protección del trafo está fundido	Sustituir el fusible
		The Trafo protection fuse is blown	Replace the fuse
		El tiempo de actuación de la bobina es demasiado corto	Aumentar el tiempo mediante el parámetro de programación H
• La bola de golpeo no llega a las figuras	Los figuras no caen	• The solenoid operating time is too short	• Increase the time across H parameter
• The punch ball does not reach the figures	■ The figures don't fall	El muelle de la bola de golpeo está doblado	Sustituir el muelle de la bola
		• The spring of the ball is bent	• Replace the spring of the ball
		El tiempo de actuación de la bobina es demasiado largo	Bajar el tiempo mediante el parámetro de programación H
<ul> <li>La bola de golpeo no regresa a la posición de reposo</li> </ul>	La bola de golpeo se engancha con las figuras	• The solenoid operating time is too long	• Reduce the time across H parameter
• The punch ball does not return to rest position	• The punch ball is hooked with the figures	El muelle de la bola de golpeo está doblado	Sustituir el muelle de la bola
		• The spring of the punch ball is bent	• Replace the spring of the ball
	■ El marcador de puntos no	La varilla del microinterruptor de detección está rota o mal posicionada.	Doblar y posicionar correctamente la varilla del microinterruptor de detección.
• No marca los puntos	aumenta cuando se cae una figura	■ The detection switch rod is broken or badly positioned.	• Fold and correctly position the detection switch rod
• Does not score	The scoreboard does not increase when a figure falls  The scoreboard does not increase when a figure falls  The scoreboard does not increase when a figure falls  The scoreboard does not increase when a figure falls	El microinterruptor de detección está averiado	Sustituir el microinterruptor
		• The detection microswitch is faulty	Replace the microswitch

4x4 Safari FALGAS



### riangle precaución

- Asegúrese de que la máquina esté desconectada antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.
- No utilice agua a presión para la limpieza de la máquina.
- Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada 3 meses por personal cualificado

• It's recommended to realize a preventive maintenance every 3 months for qualified personnel.

#### 1- LIMPIEZA

Se recomienda limpiar a diario la superficie exterior y el habitáculo de la máquina. Limpie con un trapo húmedo y utilizando productos de limpieza de uso doméstico. Procure secar bien todas las partes antes de la puesta en marcha del aparato.

#### 1- CLEANING

It's advisable to clean diary the exterior surface and the cockpit of the machine. Clean with a humid rag and using a cleanliness products of domestic use. Make sure to dry well all the parts before connecting the machine.

#### 2- REVISIONES Y CONTROLES

#### Generales

- Revise regularmente el estado exterior de la máquina dedicando especial atención a aquellas partes, que en caso de estar dañadas, puedan causar daños a los usuarios.
- Revise las luces, tulipas, y sus protecciones, y en caso de estar dañadas, proceda a su sustitución por recambios originales FALGAS.
- Compruebe y limpie el monedero, y cerciórese de que la ranura de entrada no está obstruida.
- Compruebe los tacos, ruedas y otros puntos de apoyo de la máquina, que puedan afectar la estabilidad del aparato.
- Controle el buen estado de los adhesivos de advertencia.

#### 2- REVIEWS AND CONTROLS

#### Generals

- Check regularly the exterior state of the machine dedicating special attention to those parts, which in case of being damaged, could cause hurts to the users.
- Check the lights, lampshades, and protections, and in case of being damaged, proceed to his substitution for original FALGAS spare parts.
- Verify and clean the coin mechanism, and make sure that the entrance groove it's not obstructed.
- Verify the rubber supports, wheels and other points of support of the machine, which could affect the stability of the device.

## **CAUTION**

• Make sure to unplug the machine before performing cleaning or maintenance activities.

4x4 Safari FALGA

#### Eléctricos

- Revise la conexión de toma de tierra de la instalación de la máquina.
- Compruebe el perfecto estado del cable flexible de alimentación.
- Revise las fijaciones de las partes eléctricas y fuente de alimentación.

### Electrical

- Check the grounded connection of the installation of the machine.
- Verify the good condition of the power cord.
- Check the fixings of the electrical parts and power supply.

#### Mecánicos

- Compruebe el buen estado de las correas o cadenas, poleas, engranages y rodamientos, procediendo a su engrase cuando sea necesario.
- Revise las fijaciones del mecanismo y figura.

#### Mechanics

- Verify the good condition of the straps or chains, pulleys, gears and bearings, proceeding to his greasing when it is necessary.
- Check the fixings of the mechanism and figure.